Leia isto primeiro

Manuais fornecidos com este equipamento 1

Informações de segurança relativas a este equipamento 2

Outras informações relativas a este equipamento 3

Apêndice 4

Para informações não contidas neste manual, consulte os arquivos HTML/PDF no CD-ROM fornecido.

Antes de usar o equipamento, leia atentamente este manual e mantenha-o ao alcance para consultas futuras. Para um uso seguro e correto, certifique-se de ler as Informações de segurança neste manual antes de usar o equipamento.

CONTEÚDO

Como ler os manuais....3
Símbolos usados nos manuais....3
Isenção de responsabilidade....3
Notas....4
Tipos de equipamento....4

1. Manuais fornecidos com este equipamento

Manuais deste equipamento....5
Lista de manuais....7
Instruções de operação na tela....9
Formatos das instruções de operação....9
Ler os manuais em HTML no CD-ROM....9
Instalar e abrir os manuais em HTML....10
Ler os manuais em PDF no CD-ROM....10

2. Informações de segurança relativas a este equipamento

Informações de segurança....13
Segurança durante a operação....13
Precauções de segurança a serem seguidas....13
Etiquetas de segurança neste equipamento....22
Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO....22
Símbolos do botão liga/desliga....26

3. Outras informações relativas a este equipamento

Leis e regulamentos....27
Cópia e impressão proibidas....27
Segurança relacionada a laser....27
Notas para usuários nos EUA sobre os requisitos da FCC....28
Informações de segurança importantes relativas à unidade de fax....30
Notas para usuários canadenses da unidade de fax....30
Outras informações....32
Programa ENERGY STAR....32
Funções de economia de energia....32
Notas para os usuários no Estado da Califórnia (Notas para os usuários nos EUA)....34

4. Apêndice

Especificações....35

Marcas comerciais.....37

Como ler os manuais

Símbolos usados nos manuais

Este manual usa os seguintes símbolos:

Importante

Indica pontos para os quais você deve prestar atenção ao usar o equipamento e explicações de causas prováveis de atolamentos de papel, danos em originais ou perda de dados. Certifique-se de ler essas explicações.

Nota

Indica explicações complementares sobre as funções do equipamento e instruções sobre como solucionar erros de usuários.

Referência

Este símbolo está localizado no final das seções. Indica onde você pode obter mais informações relevantes.

[ ]

Indica os nomes das teclas no visor ou nos painéis de controle do equipamento.

Indica instruções armazenadas em um arquivo em um CD-ROM fornecido.

Região A (essencialmente Europa e Ásia)

Região B (essencialmente América do Norte)

As diferenças nas funções dos modelos da região A e região B são indicadas por dois símbolos. Leia as informações indicadas pelo símbolo que corresponde à região do modelo que você está usando. Para obter informações sobre que símbolo correspondente ao modelo que você está usando, consulte "Informações específicas do modelo", Instruções iniciais.

Isenção de responsabilidade

O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem notificação prévia.

Até a extensão máxima permitida pelas leis aplicáveis, o fabricante, sob nenhuma circunstância, será responsável por danos de qualquer natureza decorrentes de falhas neste equipamento, perdas de dados registrados ou do uso ou não uso deste produto e dos manuais de operação fornecidos com ele.

Certifique-se de sempre copiar ou fazer backups dos dados registrados neste equipamento. Documentos ou dados podem ser apagados devido a erros operacionais ou falhas de funcionamento do equipamento.

Sob nenhuma circunstância, o fabricante será responsável por documentos criados por você por meio deste equipamento ou por quaisquer resultados decorrentes dos dados executados por você.

Notas

O fabricante não será responsável por nenhum dano ou despesa resultante do uso de peças não genuínas em seus produtos de escritório.

Para uma boa qualidade dos documentos, o fabricante recomenda a utilização de toner genuíno do fabricante.

Algumas ilustrações neste manual podem ser um pouco diferentes do equipamento.

As cores das amostras de cores ou do círculo de cores podem diferir um pouco das cores das cópias reais.

As amostras de cores neste manual podem diferir um pouco das cores das cópias reais.

Tipos de equipamento

Verifique qual é o tipo do seu equipamento antes de ler os manuais.

Tipo 1: MP C6502SP

Tipo 2: MP C8002SP

Alguns tipos podem não estar disponíveis em alguns países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.

Certas opções podem não estar disponíveis em alguns países. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.

Dependendo do país em que você estiver, algumas unidades podem ser opcionais. Para obter mais informações, entre em contato com o seu revendedor.

1. Manuais fornecidos com este equipamento

Este capítulo explica os manuais deste equipamento.

Manuais deste equipamento

Leia este manual atentamente antes de usar o equipamento.

Consulte os manuais relacionados ao que você deseja fazer com o equipamento.

Importante

- **As mídias variam de acordo com o manual.**
- **O Adobe® Acrobat® Reader®/Adobe Reader deve estar instalado para a exibição de manuais como arquivos PDF.**
- **Um navegador deve estar instalado para a exibição de manuais em html.**

Guia do usuário

Em relação à utilização básica deste equipamento, a funções usadas frequentemente, a soluções de problemas quando uma mensagem de erro é exibida etc., são fornecidos resumos (abaixo) para cada manual do usuário.

Leia isto primeiro

Antes de usar este equipamento, certifique-se de ler a seção Informações de segurança neste manual. Ele também descreve como instalar o CD-ROM incluído, cada regulamentação e informações de conformidade ambiental.

Pesquisa fácil

É possível pesquisar uma descrição por meio do que você quer fazer. As funções específicas deste equipamento também são explicadas.

Instruções iniciais

Descreve os preparativos para o uso do equipamento, instruções operacionais e métodos de entrada de caracteres.

Especificações de papel e Inserção de papel

Descreve como inserir originais e folhas e suas especificações.

Funções práticas

Descreve como registrar definições usadas com frequência, personalizar a tela inicial e exibir uma página da Web no painel de controle. Também descreve como gerenciar um trabalho.

Manutenção e especificações

Descreve como substituir suprimentos, como instalar este equipamento e limpá-lo. Também descreve as especificações da unidade principal e opcionais.

Solução de problemas

Fornece um guia para resolução de problemas comuns relacionados à utilização.

Cópia/Servidor de documentos

Explica as funções e operações da copiadora e do servidor de documentos. Consulte também este manual para obter explicações sobre como especificar definições para originais.

Fax

Explica funções e operações de fax.

Imprimir

Descreve como imprimir usando o driver de impressão. Também descreve as funções disponíveis para impressão.

Digitalizar

Descreve como digitalizar dados em papéis usando este equipamento e como enviar dados digitalizados para um computador e armazená-los.

Conexão da máquina/Definições do sistema

Explica como conectar o equipamento a uma rede e como configurá-lo e operá-lo em um ambiente de rede. Também explica como alterar as definições de Ferramentas do usuário e registrar informações no Catálogo end.

PostScript 3

Explica como instalar e utilizar o PostScript® 3™.

Definições de recurso estendido

Descreve como configurar os recursos estendidos usando o painel de controle ou o Web Image Monitor.

Guia de segurança

Este manual destina-se aos administradores do equipamento. Ele explica as funções de segurança que você pode utilizar para evitar o uso não autorizado do equipamento, a adulteração de dados ou o vazamento de informações. Para maior segurança, recomendamos que você primeiro faça as seguintes definições:

- Instale o Certificado de dispositivo.
- Ative a Criptografia SSL (Secure Sockets Layer).
- Altere o nome de usuário e a senha do administrador.

Para mais informações, consulte o Guia de segurança.

Leia este manual ao definir as funções de segurança avançadas ou a autenticação dos usuários e dos administradores.

Driver Installation Guide

Descreve como instalar e configurar cada driver. Este manual está incluído no CD de drivers.

Nota

- Os manuais fornecidos são específicos para cada tipo de equipamento.
- O Driver Installation Guide (Guia de instalação do driver) e os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.
- Você pode baixar informações sobre a certificação do equipamento, que se baseia em um sistema de certificação de segurança de TI (daqui por diante Certificação CC), em http://support--download.com/services/device/ccmanual/mp_c6502_c8002/en/download_admin.html and http://support-download.com/services/device/ccmanual/mp_c6502_c8002/en/download_user.html. Essas informações se referem à configuração do equipamento. Se você adquiriu um equipamento com certificado CC, leia as informações do certificado antes de operar o equipamento para fazer as definições corretas.
- Os seguintes produtos de software são denominados conforme seus nomes gerais:

Nome do produto	Nome geral
ScanRouter EX Professional *1 e ScanRouterEX Enterprise *1	Software de entrega ScanRouter

*1 O ScanRouter EX Professional e o ScanRouterEX Enterprise não estão mais disponíveis para venda.

Lista de manuais

Nome do manual	Manuais impressos fornecidos	Manuais em HTML fornecidos	Manuais em PDF fornecidos
Guia do usuário	Sim	Não	Sim
Leia isto primeiro	Sim	Não	Não
Pesquisa fácil	Não	Sim	Não
Instruções iniciais	Não	Sim	Não
Especificações de papel e Inserção de papel	Não	Sim	Não
Funções práticas	Não	Sim	Não
Manutenção e especificações	Não	Sim	Não
Solução de problemas	Não	Sim	Não

Nome do manual	Manuais impressos fornecidos	Manuais em HTML fornecidos	Manuais em PDF fornecidos
Cópia/Servidor de documentos	Não	Sim	Não
Fax	Não	Sim	Não
Imprimir	Não	Sim	Não
Digitalizar	Não	Sim	Não
Conexão da máquina/Definições do sistema	Não	Sim	Não
PostScript 3	Não	Sim	Não
Definições de recurso estendido	Não	Sim	Não
Guia de segurança	Não	Não	Sim
Driver Installation Guide	Não	Não	Sim

Nota

- O Driver Installation Guide (Guia de instalação do driver) e os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.

Instruções de operação na tela

Este capítulo descreve as instruções de operação na tela deste equipamento. As instruções de operação na tela estão incluídas no CD-ROM do manual fornecido.

Formatos das instruções de operação

As instruções de operação deste equipamento são fornecidas nos seguintes formatos:

- Manuais impressos
- Manuais em HTML
- Manuais em PDF

Para mais informações sobre o conteúdo de cada manual, consulte Pág. 5 "Manuais deste equipamento". Os manuais estão disponíveis em diferentes formatos. Para informações sobre disponibilidade, consulte Pág. 7 "Lista de manuais".

Ler os manuais em HTML no CD-ROM

Este capítulo descreve como ler os manuais em HTML no CD-ROM do manual fornecido.

1. **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.**
2. **Selecione um idioma e clique em [OK].**
3. **Clique em [Read HTML manuals] (Ler manuais em HTML).**

   O navegador é aberto.
4. **Clique no título do manual que deseja ler.**

Nota

- Navegadores recomendados:
  - Internet Explorer 6 ou posterior
  - Firefox 3.5 ou posterior
  - Safari 4.0 ou posterior
- Se você quiser ler os manuais em HTML em um Macintosh, insira o CD-ROM na unidade de CD--ROM e abra "Manuals.htm".
- Se o JavaScript estiver desativado ou indisponível no seu navegador, você não conseguirá fazer pesquisas ou usar determinados botões na documentação em HTML.
- Os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.

Instalar e abrir os manuais em HTML

Esta seção descreve como instalar e abrir os manuais em HTML no seu computador.

Para sua conveniência, recomendamos que instale estes manuais no seu computador.

1. **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.**
2. **Selecione um idioma e clique em [OK].**
3. **Clique em [Instalar manuais].**
4. **Instale os manuais em HTML seguindo as instruções na tela.**
5. **Quando a instalação estiver concluída, clique em [Concluir].**
6. **Clique em [Sair].**
7. **Abra os manuais em HTML instalados.**

   Para abrir os manuais a partir de um ícone, clique duas vezes no ícone na área de trabalho. Para abrir os manuais pelo menu [Iniciar], selecione [Todos os programas] e clique em [Nome do produto].
8. **Clique no título do manual que deseja ler.**

Nota

- Você precisa de permissões de administrador para instalar os manuais. Faça login como membro do grupo de administradores.
- Os requisitos do sistema para a instalação dos manuais são os seguintes:
  - Sistema operacional: Windows XP/Vista/7/8 e Servidor Windows 2003/ 2003 R2/2008/2008 R2/2012
  - Resolução mínima da tela: 800 × 600 pixels
- Se você não conseguir instalar um manual, copie a pasta "MANUAL_HTML" para o disco rígido do seu computador e execute "setup.exe".
- Para excluir um manual instalado, no menu [Iniciar], selecione [Todos os programas], clique em [Nome do produto] e desinstale os dados.
- Dependendo das definições feitas durante a instalação, os nomes das pastas dos menus podem ser diferentes.
- Os manuais em HTML estão disponíveis em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.

Ler os manuais em PDF no CD-ROM

Esta seção descreve como ler os manuais em PDF no CD-ROM de manuais fornecido.

Caminho do arquivo

Os manuais encontram-se na seguinte pasta do CD-ROM:

`MANUAL_PDF\(language)`

1. **Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM do seu computador.**
2. **Selecione um idioma e clique em [OK].**
3. **Clique em [Read PDF manuals] (Ler manuais em PDF).**

Nota

- Para exibir os manuais em PDF, você precisa ter o Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader instalado no seu computador.
- Se quiser ler os manuais em PDF em um Macintosh, insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM e abra "Manuals.htm".
- O Driver Installation Guide (Guia de instalação do driver) está disponível em inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês e russo.

2. Informações de segurança relativas a este equipamento

Este capítulo descreve as precauções de segurança.

Informações de segurança

Segurança durante a operação

Neste manual, são utilizados os seguintes símbolos importantes:

⚠AVISO
Indica uma situação potencialmente perigosa que poderá resultar em morte ou danos físicos graves se as instruções não forem seguidas.

⚠CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que poderá resultar em danos físicos menores ou moderados ou danos materiais se as instruções não forem seguidas.

Precauções de segurança a serem seguidas

Esta seção explica as precauções de segurança que devem ser sempre seguidas durante o uso deste equipamento.

Ambientes onde o equipamento pode ser usado

Esta seção explica as precauções de segurança relativas aos ambientes onde o equipamento pode ser usado.

⚠AVISO

- Não use sprays ou solventes inflamáveis próximo ao equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não coloque jarras, vasos, copos, cosméticos, medicamentos, objetos metálicos pequenos ou recipientes com água ou outros líquidos em cima ou perto do equipamento. O derramamento ou a queda desses objetos ou substâncias no interior do equipamento pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠CUIDADO

- Mantenha o equipamento longe de umidade e pó. Caso contrário, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.

⚠CUIDADO

- Não coloque o equipamento em uma superfície instável ou inclinada. Se o equipamento cair, poderão ocorrer ferimentos.

⚠CUIDADO

- Não coloque objetos pesados em cima do equipamento. Caso contrário, o equipamento pode virar, provocando lesões.

⚠CUIDADO

- Certifique-se de que o ambiente onde o equipamento está sendo usado seja bem ventilado e espaçoso. Uma boa ventilação é importante sobretudo quando o equipamento é usado com muita frequência.

⚠CUIDADO

- Não obstrua as ventilações do equipamento. Caso contrário, haverá risco de incêndio decorrente do superaquecimento dos componentes internos.

Manusear cabos de alimentação e tomadas

Esta seção explica as precauções de segurança relativas ao manuseio dos cabos e tomadas de alimentação.

⚠AVISO

- Não use fontes de energia que não atendam às especificações indicadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não use frequências que não correspondam às especificações indicadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não use adaptadores com várias tomadas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não use extensões elétricas. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não use cabos de alimentação danificados, quebrados ou modificados. Não use cabos de alimentação que tenham ficado presos sob objetos pesados, puxados com força ou excessivamente dobrados. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Tocar nos pinos da tomada do cabo de alimentação com um objeto metálico constitui risco de incêndio e choque elétrico.

⚠AVISO

- O cabo de alimentação fornecido destina-se exclusivamente ao uso neste equipamento. Não use-o em outros aparelhos. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- É perigoso manusear o plugue do cabo de alimentação com as mãos molhadas. Isso pode causar choque elétrico.

⚠AVISO

- Se o cabo de alimentação estiver danificado e seus fios internos estiverem expostos ou partidos, entre em contato com seu representante técnico para substituição. O uso de cabos de alimentação danificados pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Certifique-se de desconectar a tomada da parede pelo menos uma vez por ano e verificar se:
  - Há sinais de que a tomada está queimada.
  - Os pinos da tomada estão deformados.
- Se alguma das situações acima estiver ocorrendo, não use a tomada e consulte seu revendedor ou representante técnico. O uso da tomada pode resultar em fogo ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Certifique-se de desconectar o cabo de alimentação da tomada na parede pelo menos uma vez por ano e verificar se:
  - Os fios internos do cabo de alimentação estão expostos, partidos, etc.
  - O revestimento do cabo de alimentação apresenta rachaduras ou partes amassadas.
  - Ao dobrar o cabo de alimentação, o equipamento desliga e liga.
  - Parte do cabo de alimentação esquenta.
  - O cabo de alimentação está danificado.
- Se alguma das situações acima estiver ocorrendo, não use o cabo de alimentação e consulte seu revendedor ou representante técnico. O uso do cabo de alimentação pode resultar em fogo ou choque elétrico.

⚠CUIDADO

- Certifique-se de inserir totalmente a tomada do cabo de alimentação na tomada da parede. Pinos parcialmente inseridos criam uma conexão instável, o que pode resultar em acúmulo perigoso de calor.

⚠CUIDADO

- Se o equipamento não for usado por vários dias ou por um longo período, desconte o cabo de alimentação da tomada na parede.

⚠CUIDADO

- Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada na parede, puxe sempre pelo plugue, e não pelo cabo. O cabo de alimentação pode ser danificado se você puxá-lo. O uso de cabos de alimentação danificados pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠CUIDADO

- Certifique-se de desconectar o plugue da tomada na parede e limpar os pinos e a área ao redor dos pinos pelo menos uma vez por ano. O acúmulo de sujeira no plugue constitui risco de incêndio.

⚠CUIDADO

- Ao fazer a manutenção do equipamento, desconecte o cabo de alimentação da tomada na parede.

Manusear o equipamento principal

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio do equipamento principal.

⚠AVISO

- Coloque o equipamento o mais perto possível da tomada na parede. Isso facilita a desconexão do cabo de alimentação em caso de emergência.

⚠AVISO

- Se o equipamento emitir fumaça ou odores ou apresentar comportamento anormal, desligue-o imediatamente. Depois de desligá-lo, certifique-se de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada na parede. Em seguida, entre em contato com seu representante técnico e relate o problema. Não use o equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Se objetos metálicos, água ou outros líquidos entrarem no equipamento, desligue-o imediatamente. Depois de desligá-lo, certifique-se de desconectar o plugue do cabo de alimentação da tomada na parede. Em seguida, entre em contato com seu representante técnico e relate o problema. Não use o equipamento. Isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

⚠AVISO

- Não toque neste equipamento se estiverem ocorrendo relâmpagos nas proximidades. Isso pode causar choque elétrico.

⚠AVISO

- As explicações a seguir se referem às mensagens de aviso na embalagem plástica deste produto.
    - Mantenha sempre os materiais de polietileno (por exemplo, sacolas) fornecidos com este equipamento longe do alcance de bebês e crianças pequenas. Os materiais de polietileno podem causar sufocamento se forem colocados na boca ou no nariz.

⚠CUIDADO

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada na parede antes de deslocar o equipamento. Ao deslocar o equipamento, tenha cuidado para que o cabo de alimentação não fique sob o equipamento e seja danificado. Se você não seguir essas precauções, poderá ocorrer incêndio ou choque elétrico.

⚠CUIDADO

- Depois de deslocar o equipamento, use a trava dos rodízios para fixá-lo. Caso contrário, o equipamento pode se mover ou cair, causando ferimentos.

⚠CUIDADO

- Entre em contato com seu representante técnico se precisar levantar o equipamento (por exemplo, para transportá-lo para outro andar). Não tente levantar o equipamento sem a ajuda do seu representante técnico. O equipamento ficará danificado se tombar ou cair, resultando em mau funcionamento e risco de ferimento para os usuários.

⚠CUIDADO

- Não olhe para a lâmpada. Isso pode provocar ferimentos nos olhos.

⚠CUIDADO

- Não segure o painel de controle ao mover o equipamento. Isso pode danificar o painel de controle, causar defeito ou ferimento.

⚠CUIDADO

- Mantenha as mãos distantes das dobradiças e do vidro de exposição ao abaixar o ADF. Caso contrário, suas mãos ou seus dedos poderão sofrer ferimentos caso sejam comprimidos.

Manusear o interior do equipamento

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio do interior do equipamento.

⚠AVISO

- Não retire tampas ou parafusos diferentes daqueles explicitamente especificados neste manual. No interior deste equipamento, existem componentes de alta tensão que representam perigo de choque elétrico e componentes do laser que podem provocar cegueira. Entre em contato com seu representante comercial ou técnico se algum dos componentes internos do equipamento precisar de manutenção, ajuste ou reparo.
- Não tente desmontar ou modificar este equipamento. Caso contrário, você corre o risco de sofrer queimaduras e choque elétrico. Mais uma vez, observe que a exposição aos componentes do laser no interior deste equipamento pode provocar cegueira.

⚠CUIDADO

- Alguns componentes internos do equipamento ficam muito quentes. Por isso, tenha cuidado ao remover papel alimentado incorretamente. Caso contrário, você pode se queimar.

⚠CUIDADO

- O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças que têm uma etiqueta indicando "superfície quente". Caso contrário, você pode sofrer lesões.

⚠CUIDADO

- Ao remover papel atolado, cuidado para não prender os dedos nem feri-los.

⚠CUIDADO

- Ao colocar papel, tenha cuidado para não prender ou machucar os dedos.

⚠CUIDADO

- Mantenha as mãos afastadas da bandeja do finalizador de folhetos ao remover papel alimentado incorretamente, retirar ou inserir a unidade de grampos do finalizador. Se não tiver cuidado, você pode prender e machucar os dedos.

⚠CUIDADO

- Durante o funcionamento, os rolos de transporte de papel e originais giram. Foi instalado um dispositivo de segurança para que o equipamento possa ser operado com segurança. No entanto, tenha cuidado para não tocar no equipamento durante o funcionamento. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

⚠CUIDADO

- Se o interior do equipamento não for limpo regularmente, haverá acúmulo de pó. Quando há muito acúmulo de pó no interior do equipamento, pode ocorrer incêndio ou avaria. Entre em contato com seu representante comercial ou técnico para obter informações sobre a limpeza do interior do equipamento e o valor cobrado por esse serviço.

Manusear os consumíveis do equipamento

Este capítulo explica as precauções de segurança relativas ao manuseio dos consumíveis do equipamento.

⚠AVISO

- Não incinere toner (novo ou usado) nem embalagens de toner. Caso contrário, você corre o risco de sofrer queimaduras. O toner pega fogo ao entrar em contato com chama.

⚠AVISO

- Não armazene toner (novo ou usado) nem embalagens de toner perto de chamas. Caso contrário, pode ocorrer incêndio e queimaduras. O toner pega fogo ao entrar em contato com chama.

⚠AVISO

- Não utilize um aspirador de pó para remover o toner derramado (incluindo toner usado). O toner absorvido pode provocar incêndio ou explosão devido às faíscas que podem ocorrer dentro do aspirador. Entretanto, é possível usar um aspirador de pó à prova de explosão e poeira explosiva. Se o toner for derramado no chão, remova-o lentamente usando um pano molhado para não espalhá-lo.

⚠AVISO

- As explicações a seguir se referem às mensagens de aviso na embalagem plástica deste produto.
    - Mantenha sempre os materiais de polietileno (por exemplo, sacolas) fornecidos com este equipamento longe do alcance de bebês e crianças pequenas. Os materiais de polietileno podem causar sufocamento se forem colocados na boca ou no nariz.

⚠CUIDADO

- Não esmague ou aperte as embalagens de toner. Isso pode originar vazamento de toner e resultar em ingestão acidental ou sujar a pele, roupas e o chão.

⚠CUIDADO

- Armazene toner (novo ou usado), embalagens de toner e outros componentes que ficam em contato com toner fora do alcance de crianças.

⚠CUIDADO

- Se você inalar toner novo ou usado, faça gargarejo com muita água e vá para um local com ar fresco. Se necessário, consulte um médico.

⚠CUIDADO

- Se o toner novo ou toner usado entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com muita água. Se necessário, consulte um médico.

⚠CUIDADO

- Se você engolir toner novo ou usado, beba muita água para diluí-lo. Se necessário, consulte um médico.

⚠CUIDADO

- Ao substituir um recipiente de toner ou recipiente de toner usado ou consumíveis com toner, certifique-se de que o toner não respingue. Coloque os consumíveis usados em um saco após removê-los. Para consumíveis com tampa, certifique-se de que a tampa esteja fechada.

⚠CUIDADO

- Ao remover papel atolado ou substituir o toner, tenha cuidado para não sujar suas roupas com toner (novo ou usado). Se o toner entrar em contato com suas roupas, lave a área manchada com água fria. A água quente faz com que o toner penetre no tecido e impossibilite a remoção da mancha.

⚠CUIDADO

- Ao remover papel atolado ou substituir o toner, tenha cuidado para que o toner (novo ou usado) não entre em contato com sua pele. Se o toner entrar em contato com sua pele, lave a área afetada com muita água e sabão.

⚠CUIDADO

- Não tente imprimir em folhas grampeadas, papel alumínio, papel carbono ou qualquer tipo de papel condutor. Caso contrário, pode ocorrer incêndio.

⚠CUIDADO

- Mantenha cartões SD ou dispositivos USB de memória flash fora do alcance de crianças. Se uma criança engolir acidentalmente um cartão SD ou um dispositivo USB de memória flash, procure um médico imediatamente.

Etiquetas de segurança neste equipamento

Esta seção explica as etiquetas com informações de segurança do equipamento.

Posições das etiquetas de AVISO e CUIDADO

Este equipamento tem etiquetas de ⚠AVISO e ⚠CUIDADO nas posições indicadas abaixo. Para sua segurança, siga as instruções e manuseie o equipamento conforme indicado.

Unidade principal

Frente


1
2
3
15.0kg/33.1lb
4
120°C
CAUTION Fusing Unit surface and inside very hot.
ATTENTION Surface de l'unité de fusion et intérieur très chauds.
ACHTUNG Oberfläche und Inneres der Fixiereinheit sehr heiß.
ATTENZIONE Superficie e area interna unità di fusione molto calde.
PRECAUCIÓN Superficie unidad fusión e interior muy calientes.
VOORZICHTIG Het oppervlak en de binnenkant vd fuseereenh. zijn erg heet.
FÖRSIKTIGT Fixeringsenhetens yta och insida är mycket het.
FORSIGTIG Varmeenhedens overflade og indre dele er meget varme.
FORSIKTIG Fuserenhetens overflate og innside er svært varm.
OSTRZEŻENIE Powierzchnia i wnętrze zespołu grzejnego są bardzo gorące.
CUIDADO Superfície e interior da unid. de fusão muito quentes.
POZOR Povrch zažehlovací jednotky vnitřek jsou velmi horké.
FIGYELEM A fixáló egység felülete és belseje nagyon forró.
TÄRKEÄÄ Lämpöyksikön pinta ja sisäosat ovat kuumia.
ОСТОРОЖНО Поверх-ть и внутр.детали Блока термозакрепл. очень горячие.
注意高温 定影单元的表面和内部非常热。
高溫注意 定著單元表面和內部非常燙。
고온주의 정착 유니트의 표면과 내부가 매우 뜨겁습니다.
高温注意 定着ユニット表面および内部が高温です。

CUZ101

1.

Mantenha suas mãos longe das peças indicadas com uma etiqueta. Caso contrário, você pode prender os dedos e se ferir.

2.

Mantenha suas mãos longe das peças indicadas com uma etiqueta. Caso contrário, você pode prender os dedos e se ferir.

3.

Esta etiqueta indica o peso da unidade. No entanto, esta etiqueta destina-se a técnicos de assistência e operadores que tenham recebido formação. Não levante uma unidade que possua esta etiqueta.

4.

A superfície da unidade de fusão e a parte interna podem ficar muito quentes. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

Lado direito



CUZ111

5.

Mantenha suas mãos longe das peças indicadas com uma etiqueta. Caso contrário, você pode prender os dedos e se ferir.

Bandejas de papel



CUZ107

1.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

2.

O interior do equipamento pode estar muito quente. Não toque nas peças com etiqueta. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

Finisher SR4090 ou Booklet Finisher SR4100



1.

Durante o funcionamento, os rolos de transporte do papel giram. Tenha cuidado para não tocar nos rolos durante a operação. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

2.

Mantenha as mãos afastadas da bandeja do finalizador de folhetos ao empurrar ou puxar a unidade de grampeamento do finalizador ou retirar papel atolado. Se você não tiver atenção, poderá prender os dedos. Tenha cuidado para não tocar na bandeja do finalizador de folhetos durante o funcionamento. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

3.

Durante o funcionamento, os rolos de transporte do papel giram. Tenha cuidado para não tocar nos rolos durante a operação. Caso contrário, você pode sofrer lesões.

4.

Mantenha as mãos afastadas da bandeja do finalizador de folhetos ao empurrar ou puxar a unidade de grampeamento do finalizador ou retirar papel atolado. Se você não tiver atenção, poderá prender os dedos.

Unidade de multidobragem



1.

Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. A parte interna da unidade de multidobragem pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao remover papel atolado.

2.

Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. A parte interna da unidade de multidobragem pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao remover papel atolado.

3.

Não toque nas peças indicadas com uma etiqueta. A parte interna da unidade de multidobragem pode ficar muito quente. Tenha cuidado ao remover papel atolado.

Símbolos do botão liga/desliga

Os significados dos símbolos dos botões deste equipamento são os seguintes:

- I : LIGADO
- ⏻ : EM ESPERA

3. Outras informações relativas a este equipamento

Este capítulo descreve as leis e regulamentações relacionadas a este equipamento.

Leis e regulamentos

Cópia e impressão proibidas

Não copie nem imprima nenhum item para o qual a reprodução seja proibida por lei.

A cópia ou impressão dos seguintes itens é geralmente proibida pelas leis locais:

cédulas bancárias, selos fiscais, títulos, ações, cheques bancários, passaportes e carteiras de motorista.

Essa lista serve apenas como referência e não é completa. Não assumimos responsabilidade por sua totalidade e precisão de informações. Se você tiver dúvidas sobre a legalidade de cópias ou impressões de determinados itens, consulte seu advogado.

Este equipamento está equipado com uma função que impede a confecção de cédulas bancárias falsas. Devido a essa função, imagens originais similares a cédulas bancárias podem não ser devidamente copiadas.

Segurança relacionada a laser

Regulamentos CDRH

Este equipamento está em conformidade com os requisitos do 21 CFR, Subcapítulo J, para produtos a laser da classe I. Este equipamento contém dois VCSELs (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, Lasers de emissão superficial em cavidade vertical) e comprimento de onda de 772–792 nanômetros para cada emissor. O ângulo de divergência do feixe é de 5,5 graus (no mínimo) e 7,9 graus (no máximo) no sentido vertical e 5,5 graus (no mínimo) e 7,9 graus (no máximo) no sentido horizontal, e os feixes de laser são gerados em onda contínua (Continuous Wave ou CW). Cada VCSEL tem 40 fontes de luz e a potência máxima de saída para cada fonte de luz é de 1,4 miliwatt.

Cuidado:

O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles especificados nos manuais pode resultar em exposição perigosa à radiação.

Notas para usuários nos EUA sobre os requisitos da FCC

Parte 15 das Regras da FCC

Nota:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital da Classe A, conforme as Partes 15 e 18 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com o manual de instrução, poderá provocar interferência prejudicial em comunicações de rádio. É provável que a operação deste equipamento em uma área residencial cause interferência prejudicial; nesse caso, o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria.

Cuidado:

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável por conformidade poderão anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.

Instalar o núcleo de ferrite

O conector de cópias com núcleo de ferrite deve ser utilizado para eliminar interferência de radiofrequência.

Parte 68 das Regras da FCC para unidade de fax

1. Este equipamento está em conformidade com a Parte 68 das Regras da FCC e com os requisitos adotados pelo ACTA. Na tampa deste equipamento, existe uma etiqueta que contém, entre outras informações, um identificador do produto no formato US:AAAEQ##TXXXXX. Se solicitado, esse número deve ser fornecido à empresa telefônica.
2. Este equipamento usa um conector RJ11C USOC.
3. A tomada e o conector usados para conectar este equipamento aos cabos e à rede telefônica das instalações devem estar em conformidade com as regras aplicáveis da Parte 68 da FCC e com os requisitos adotados pelo ACTA. Um cabo telefônico e uma tomada modular compatíveis são fornecidos com este produto. Ambos foram projetados para serem conectados a um conector modular também compatível. Consulte as instruções de instalação para obter informações.
4. O REN é utilizado para determinar o número de equipamentos que podem ser conectados a uma linha telefônica. RENs excessivos em uma linha telefônica podem fazer com que os equipamentos não toquem ao receberem uma chamada. Na maior parte das áreas, a soma dos RENs não deve exceder cinco (5,0). Para ter a certeza do número de equipamentos que podem ser conectados a uma linha, conforme determinado pelo total de RENs, entre em contato com a empresa telefônica local. O REN deste produto faz parte de seu identificador cujo formato é US:AAAEQ##TXXXXX.

Os dígitos representados por ## são o REN sem o símbolo decimal (por exemplo, 03 é um REN de 0,3).

5. Se este equipamento provocar danos à rede telefônica, a empresa telefônica irá notificá-lo previamente de que talvez seja necessário interromper temporariamente o serviço. No entanto, se a notificação prévia não for viável, a empresa telefônica notificará o cliente assim que possível. Além disso, você será informado do seu direito de apresentar queixa à FCC caso considere necessário.
6. A empresa telefônica pode fazer alterações em suas instalações, equipamentos, operações ou procedimentos, que poderão afetar o funcionamento do equipamento. Se isso acontecer, a empresa telefônica fornecerá uma notificação prévia para que você faça as modificações necessárias e o serviço não seja interrompido.
7. Se este equipamento apresentar problemas, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente da Ricoh Americas Corporation Customer através do número 1-800-FASTFIX para obter informações sobre reparo ou garantia. Se este equipamento provocar problemas na sua linha telefônica, a empresa telefônica poderá solicitar que você o desligue até o problema ser resolvido.
8. Na eventualidade de ocorrerem problemas operacionais (atolamento de documentos, atolamento de cópias, indicação de erro de comunicação), consulte o manual fornecido com este equipamento para obter instruções sobre como solucionar o problema.
9. A ligação para esse serviço está sujeita a tarifas. Para obter mais informações, entre em contato com as entidades competentes.
10. Se houver em sua casa dispositivos de alarme conectados à linha telefônica, certifique-se de que a instalação deste equipamento não desativa o dispositivo de alarme. Se você tiver dúvidas sobre o que pode desativar dispositivos de alarme, consulte a sua empresa telefônica ou um técnico qualificado.

AO PROGRAMAR NÚMEROS DE EMERGÊNCIA E/OU FAZER CHAMADAS DE TESTE PARA NÚMEROS DE EMERGÊNCIA:

1. Permaneça na linha e explique resumidamente ao operador o motivo da chamada antes de encerrá-la.
2. Siga esses procedimentos fora do horário de pico, como no início da manhã ou no fim da noite.

A Lei de proteção aos clientes de telefone de 1991, torna ilegal que qualquer pessoa utilize um computador ou outro equipamento eletrônico, incluindo equipamentos de fax, para enviar mensagens, a não ser que a mensagem contenha claramente em uma margem na parte superior ou inferior ou na primeira página da transmissão a data e a hora do envio, uma identificação da empresa, entidade ou indivíduo que fez o envio e o número de telefone do equipamento remetente ou da empresa, entidade ou indivíduo. (O número de telefone fornecido não pode ser um número 900 ou outro número para o qual o custo exceda as tarifas de transmissão local ou longa distância.)

Para programar essas informações no seu equipamento de fax, faça o seguinte: siga o procedimento de programação de cabeçalho de fax descrito no capítulo de programação das instruções operacionais para inserir a identificação da empresa e o número de telefone do terminal ou da empresa. Essas informações são transmitidas com seu documento pela função de cabeçalho do fax. Além dessas informações, certifique-se de programar a data e a hora no seu equipamento.

Informações de segurança importantes relativas à unidade de fax

Ao usar seu equipamento telefônico, precauções básicas de segurança devem ser sempre seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais, incluindo:

- Não use este produto perto de água, por exemplo, banheira, pia, bancada de cozinha, tanque de roupa, porão úmido ou piscina.
- Evite usar o telefone durante chuvas com relâmpagos. Existe um risco remoto de ocorrer choque elétrico devido aos relâmpagos.
- Não utilize o telefone perto de um local onde haja vazamento de gás para relatar esse vazamento.
- Use apenas o cabo de alimentação e as pilhas/baterias indicados neste manual. Não descarte pilhas/baterias no fogo. Elas podem explodir. Consulte as leis locais para saber se há instruções especiais de descarte.

Guarde essas instruções.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ de l'unité Fax

Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de material téléphonique afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques-unes:

- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p.ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Éviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
- Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
- Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manual. Ne pas jeter les piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination des piles.

Conserver ces instructions.

Notas para usuários canadenses da unidade de fax

Este produto cumpre as especificações técnicas aplicáveis da indústria do Canadá.

O REN (Ringer Equivalence Number) trata-se de uma indicação do número máximo de equipamentos que podem ser ligados a um interface telefónico. A terminação num interface pode consistir em qualquer combinação de equipamentos, sujeita apenas ao requisito de que a soma dos RENs de todos os equipamentos não exceda os cinco.

Remarques à l'attention des utilisateurs canadiens de l'unité Fax

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Outras informações

Programa ENERGY STAR

Requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de processamento de imagem

Esta empresa participa no Programa ENERGY STAR®.

Este equipamento está em conformidade com as regulamentações especificadas pelo Programa ENERGY STAR®.

Os requisitos do programa ENERGY STAR® para equipamentos de processamento de imagem estimulam a economia de energia promovendo computadores e outros equipamentos de escritório que usam energia de modo eficiente.

O programa apoia o desenvolvimento e a distribuição de produtos com funções de economia de energia.

É um programa aberto, no qual os fabricantes participam voluntariamente.

Os produtos-alvo são computadores, monitores, impressoras, aparelhos de fax, copiadoras, scanners e equipamentos multifuncionais. Os padrões e logotipos Energy Star são internacionalmente uniformes.

Nota

- Para obter informações sobre o "tempo de atraso padrão", consulte Pág. 32 "Funções de economia de energia".

Funções de economia de energia

Para reduzir o consumo de energia, o equipamento apresenta as seguintes funções:

Modo Baixo consumo de energia

- Se o equipamento permanecer ocioso durante um período de tempo específico, o consumo de energia diminuirá automaticamente.
- O período de espera padrão do equipamento antes de entrar no modo Baixo consumo de energia é de 15 minutos. Esse tempo padrão pode ser alterado.

Modo Suspensão

- Se este equipamento permanecer ocioso por um período de tempo específico ou quando a tecla [Energy Saver] for pressionada, ele entrará no modo Suspensão para reduzir ainda mais o consumo de energia elétrica.
- O tempo padrão da máquina antes de entrar no modo Suspensão é de 60 minutos. Esse tempo padrão pode ser alterado.
- O equipamento pode imprimir trabalhos a partir de computadores e receber faxes no modo Suspensão.

Especificações

	Tipo 1	Tipo 2
Consumo de energia reduzido no modo Baixo consumo de energia *1	190,5 W	198,8 W
Tempo para entrada no modo Baixo consumo de energia	15 minutos	15 minutos
Tempo para saída do modo Baixo consumo de energia *1	20 segundos	20 segundos
Consumo de energia reduzido no modo Suspensão *1	0,59 W	0,68 W
Tempo para entrada no modo Suspensão	60 minutos	60 minutos
Tempo para saída do modo Suspensão *1	50 segundos	45 segundos

*1 O tempo necessário para sair das funções de economia de energia e o consumo elétrico variam de acordo com as condições e o ambiente em que o equipamento está localizado.

Nota

- As especificações podem variar dependendo dos opcionais instalados no equipamento.
- Para obter mais informações sobre como alterar o intervalo padrão, consulte "Definições do timer", Conexão da máquina/Definições do sistema.
- O equipamento entra diretamente no modo Suspensão nas seguintes situações:
  - Timer do modo Baixo consumo de energia e Timer do modo Suspensão ativados ao mesmo tempo
  - Timer do modo Suspensão definido para um tempo menor do que o Timer do modo Baixo consumo de energia

- Dependendo do software integrado instalado, o equipamento pode demorar mais do que o indicado para entrar no modo Suspensão.

Notas para os usuários no Estado da Califórnia (Notas para os usuários nos EUA)

Material de perclorato - pode ser necessário tratamento especial. Consulte: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

4. Apêndice

Este apêndice descreve as marcas comerciais e especificações do equipamento.

Especificações

Para obter informações sobre especificações não descritas neste manual, consulte Manutenção e especificações.

Tempo de aquecimento

- Tipo 1: 50 segundos
- Tipo 2: 45 segundos

Tempo da primeira cópia/impressão

- Tipo 1
  - Cor integral: 7,2 segundos
  - PB: 5,3 segundos
- Tipo 2
  - Cor integral: 6,2 segundos
  - PB: 4,6 segundos

(A4, $8^1/_2$ × 11, emitido com a face voltada para baixo, alimentado pela bandeja 1, no vidro de exposição)

Consumo de energia

- Apenas a unidade principal

	Tipo 1	Tipo 2
Pronto	220,0 W	221,0 W
Durante a impressão	1.443,0 W	1.425,8 W
Máximo	2.400 W ou menos	2.400 W ou menos

Nível de energia quando a alimentação principal está desligada e o cabo de alimentação está conectado a uma tomada: 1 W ou menos

- Sistema completo

	Tipo 1	Tipo 2
Máximo	2.400 W ou menos	2.400 W ou menos

O sistema completo consiste na unidade principal, LCT largo, intermediário duplo, unidade de várias dobras e Finalizador SR4110.

Consumo de energia durante o uso da função de fax

- Transmissão imediata:
  - Tipo 1: aprox. 200 W
  - Tipo 2: aprox. 220 W
- Transmissão de memória:
  - Tipo 1: aprox. 200 W
  - Tipo 2: aprox. 220 W
- Recepção de memória:
  - Tipo 1: aprox. 210 W
  - Tipo 2: aprox. 220 W
- Recepção:

  aproximadamente 1.000 W

Emissão de ruído

- Nível de potência sonora:

	Tipo 1	Tipo 2
Em espera	52,5 dB (A)	57 dB (A)
Cópia	72 dB (A)	72 dB (A)

- Nível de pressão sonora:

	Tipo 1	Tipo 2
Em espera	46,5 dB (A)	51 dB (A)
Cópia	66 dB (A)	66 dB (A)

  - Os níveis de potência e pressão sonora são valores reais medidos de acordo com a ISO 7779.
  - O nível de pressão sonora é medido a partir da na posição do ouvinte.

Marcas comerciais

Adobe, Acrobat, PostScript, PostScript 3 e Reader são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Firefox é marca comercial registrada da Mozilla Foundation.

Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Internet Explorer são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

SD é marca comercial da SD-3C, LLC.

A designação comercial do Internet Explorer 6 é Microsoft® Internet Explorer® 6.

As designações comerciais dos sistemas operacionais Windows são as seguintes:

- As designações comerciais do Windows XP são as seguintes:
  Microsoft® Windows® XP Professional
  Microsoft® Windows® XP Home Edition
  Microsoft® Windows® XP Media Center Edition
  Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition
- As designações comerciais do Windows Vista são as seguintes:
  Microsoft® Windows Vista® Ultimate
  Microsoft® Windows Vista® Business
  Microsoft® Windows Vista® Home Premium
  Microsoft® Windows Vista® Home Basic
  Microsoft® Windows Vista® Enterprise
- As designações comerciais do Windows 7 são as seguintes:
  Microsoft® Windows® 7 Home Premium
  Microsoft® Windows® 7 Professional
  Microsoft® Windows® 7 Ultimate
  Microsoft® Windows® 7 Enterprise
- As designações comerciais do Windows 8 são as seguintes:
  Microsoft® Windows® 8
  Microsoft® Windows® 8 Pro
  Microsoft® Windows® 8 Enterprise
- As designações comerciais do Windows Server 2003 são as seguintes:
  Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

- As designações comerciais do Windows Server 2003 R2 são as seguintes:

  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

  Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition
- As designações comerciais do Windows Server 2008 são as seguintes:

  Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

  Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise
- As designações comerciais do Windows Server 2008 R2 são as seguintes:

  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

  Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise
- As designações comerciais do Windows Server 2012 são as seguintes:

  Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

  Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

  Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

Os outros nomes de produtos aqui mencionados têm fins exclusivos de identificação e podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas. Isentamo-nos de quaisquer direitos sobre essas marcas.

MEMO

MEMO

© 2013